

# Kurzanleitung

## ERSTE SCHRITTE

Version	1.001
Autor	Sandra Gilge
Datum	04/2018
Log	

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Gerät in Betrieb nehmen</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Aufruf der PIN-Seite</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Aufrufen der Positionierungsseite (bei Gesichtserkennung)</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Funktion der roten und grünen Karte</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Ermitteln der IP-Adresse</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Login Web-Interface</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Tooltipps im Web-Interface</b>	<b>4</b>

## 1 Gerät in Betrieb nehmen

Das Terminal kann sowohl vor der Montage an einem beliebigen Ort als auch nach der Montage konfiguriert werden.

Die Stromversorgung des Terminals erfolgt entweder über das Netzwerkinterface mit PoE oder, sofern das Terminal mit der 2Wire-Option bestellt wurde, über eine 2Draht-Leitung. Alternativ besteht die Möglichkeit das Terminal mit einem Netzteil zu betreiben, wenn kein PoE zur Verfügung steht.

Im Auslieferungszustand sind bei Gerätetypen mit Interkomfunktion beispielhaft zwei Gruppen definiert, die im Startbildschirm angezeigt werden.

## 2 Aufruf der PIN-Seite

Durch Wischen nach rechts wechselt der Startbildschirm auf die PIN-Eingabe-Seite.

## 3 Aufrufen der Positionierungsseite (bei Gesichtserkennung)

Gerätetyp FaceEntry-XT: Durch Wischen nach links wechselt der Startbildschirm auf die Seite zur Positionierungshilfe bei der Gesichtserkennung.

Gerätetyp FaceEntry-XS: Durch einen Touch auf das Kopfsymbol wechselt der Startbildschirm auf die Seite zur Positionierungshilfe bei der Gesichtserkennung.

## 4 Funktion der roten und grünen Karte



Über die grüne Karte wird der Enrollment-Bereich geöffnet, um Gesichter, RFID-Karten oder PIN-Codes einzulernen.



Mit der roten Karte wird das Konfigurationsmenü aufgerufen.

## 5 Ermitteln der IP-Adresse

Das Terminal ist so konfiguriert, dass es versucht die IP Adresse von einem DHCP Server zu beziehen.

Ist dies erfolgreich, wird die zugeteilte IP Adresse zur Startzeit des Terminals angezeigt. Später kann man die IP Adresse abfragen indem man mit der roten RFID-Karte die Konfigurationsseite aufruft und dort den Menüpunkt „Netzwerk“ auswählt.

Konnte keine IP Adresse automatisch bezogen werden (zum Beispiel, wenn das Terminal nur mit einem Switch im Inselbetrieb betrieben wird), wird dies zyklisch als Fehler im LCD-Screen angezeigt. Es ist dann notwendig die IP Adresse über die LCD-Konfigurationsseiten, im Menüpunkt „Netzwerk“ manuell zu setzen.

## 6 Login Web-Interface

Gibt man im Browser die IP-Adresse des Terminals ein, kommt man auf das Web-Interface und kann dort vielfältige Einstellungen vornehmen.

Werkseitig sind folgende Benutzerdaten eingestellt:

- Benutzer: admin
- Kennwort: 1234

Das Passwort kann im WEB-GUI auf der Seite Login/Logout geändert werden.

Der Benutzername „admin“ kann nicht verändert werden.

Sobald Gruppen definiert sind, kann man sich auch mit einem Gruppennamen und dem bei der Gruppe definierten Passwort anmelden. Dann beschränken sich die Konfigurationsmöglichkeiten jedoch auf die Personaldaten dieser Gruppe.

## 7 Tooltips im Web-Interface

Auf der Webseite des Terminals sind zahlreiche Tooltips in jedem Menü hinterlegt, die die einzelnen Punkte erklären und beschreiben. Sie werden durch Mouse-over über die Feldbeschreibung angezeigt.

