CommandCenter

Montage- & Kurzanleitung

Version	0.2
Autor	mfriedrich
Datum	04.09.2019
Log	v0.1 – Initiale Erstellung v0.2 - Fehlerbehebung

Inhalt

1 VORBEREITUNGEN 3

1.1 Lieferumfang 3

1.2 Anwendungsgebiet 3

1.3 Schnittstellen 3

1.3.1 Ethernet, Power over Ethernet (PoE) 3

1.3.2 2Wire-Anschluss 3

1.3.3 Anschlüsse auf der Platine 3

2 MONTAGE 4

3 KURZANLEITUNG 6

3.1 Voreinstellungen 6

3.2 DoorKeeper App 7

1 Vorbereitungen

1.1 Lieferumfang

- CommandCenter
- 2 Entriegelungsbleche

1.2 Anwendungsgebiet

Das CommandCenter ist als Gegenstelle für alle Adatis Tür-Terminals, die über eine Intercom–Funktion verfügen konzipiert und nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

1.3 Schnittstellen

Alle Anschlüsse befinden sich auf der rückseitig montierten Platine des Command-Centers.

1.3.1 Ethernet, Power over Ethernet (PoE)

	Über die Ethernetbuchse kann eine Ethernetverbindung hergestellt werden. Für die Stromversorgung über Ethernet (PoE) wird ein PoE-fähiger Switch oder ein PoE-Injektor benötigt.

1.3.2 2Wire-Anschluss

	Wurde das CommandCenter mit der 2Wire-Option bestellt, müssen die Drahtenden der 2Wire-Leitung an der 2Wire-Buchse angeschlossen werden. Anmerkung: Bei großen Entfernungen ist auf einen ausreichenden Leitungsquerschnitt zu achten. Nähere Informationen enthält die Installations- und Bedienungsanleitung des 2Wire Konverters.

1.3.3 Anschlüsse auf der Platine



2 Montage

Das CommandCenter hat die Abmessung Breite 125 x Höhe 250 und eine Gesamttiefe von 25mm und wird Aufputz montiert.



1 Mit den Entriegelungsblechen kann die Rückwand gelöst werden.
Dazu müssen jeweils links und rechts die Bleche mit den Nasen in die Öffnungen eingesetzt und gedrückt werden, bis das Frontteil sich löst.

2 Die Front kann nun angehoben werden.



3 Das Rückgehäuse kann als Bohrschablone verwendet werden.
Das CommandCenter kann aufgrund der automatischen Displayorientierung wahlweise im Hoch- oder Querformat montiert werden.



4 Durch die runde Öffnung des Rückgehäuses können die entsprechenden Kabel geführt werden.



5 Nach dem Bohren der Löcher kann das Rückgehäuse des CommandCenters an der Wand festgeschraubt werden.



6 Das Kabel kann jetzt an die Platine angeschlossen werden.

7 Die Front kann jetzt an das Rückgehäuse angesetzt werden und anschließend angedrückt werden, bis die Federbügel einrasten.

3 Kurzanleitung

Auf dem CommandCenter ist die Adatis DoorKeeper App vorinstalliert, die die im lokalen Netzwerk befindlichen Adatis Türterminals erkennt.

3.1 Voreinstellungen

Im Auslieferungszustand ist das CommandCenter für den Betrieb über Ethernet vorkonfiguriert.

	1 Das Bild zeigt die Startseite des Command-Centers. Über das Zahnrad oder über den Menüpunkt *‚All Apps'* erhält man Zugang zu den Einstellungen des CommandCenters.
	2 Um die IP-Adresse einzustellen, wählt man in den Einstellungen das Menü *‚More'* und anschließend *‚Ethernet'* aus.
	3 Der gesetzte Haken bei *‚Use Ethernet'* zeigt, dass das CommandCenter sich mit dem Ethernet verbinden soll.
	4 Über den Menüpunkt *‚Advanced Configure'* erhält man die Möglichkeit zur Konfiguration der IP-Adresse. Diese kann wahlweise über DHCP bezogen oder manuell eingestellt werden.

3.2 DoorKeeper App

Mit der Doorkeeper App kann eine Verbindung zu den Türterminals von Adatis aufgebaut werden. Damit ist es möglich das CommandCenter als Gegenstelle zu nutzen.

Im Folgenden wird dargestellt, wie eine Verbindung zu einem Türterminal, innerhalb des lokalen Netzwerks, aufgebaut werden kann.



1 Die Adatis DoorKeeper App kann über den Startbildschirm des CommandCenters gestartet werden.



2 Über das Zahnradsymbol kann in die Einstellungen der DoorKeeper App gewechselt werden.



3 Über den Menüpunkt *‚Doorstations'* kann in die Übersicht aller bereits hinzugefügten Türterminals gewechselt werden.



4 Über die Schaltfläche *‚Add Doorstations...'* wird ein neues Fenster aufgerufen, indem alle Verbindungen zu einem Türterminal konfiguriert werden können.



5 Direkt beim Aufruf des Fensters wird man dazu aufgefordert einen beliebigen Namen für das Türterminal zu vergeben.
Man hat an dieser Stelle die Möglichkeit durch Setzen des Hakens bei *‚Local Address'* manuell eine Türstation hinzuzufügen oder durch Klicken auf *‚Search'* nach einem Türterminal im lokalen Netzwerk zu suchen.



6 Durch Klicken auf *‚Search'* öffnet sich eine Liste aller Türterminals, die im lokalen Netzwerk gefunden wurden.



7 Wählt man ein Türterminal aus, landet man wieder im vorherigem Fenster.
Alle Angaben zur *‚Local Address'* wurden automatisch ausgefüllt und das Videobild des Türterminals wurde übernommen.
Durch Klicken der Schaltfläche in der oberen rechten Ecke kann die Doorstation hinzugefügt werden.



8 Auf der Übersichtsseite erscheint die neu hin-zugefügte Doorstation.
Unterhalb des Namens wird angezeigt, ob sich die DoorKeeper App bei dem Türterminal registrieren konnte.
Steht an dieser Stelle *‚Connected'* so ist ein Ruf vom Türterminal aus möglich.

9 Verlässt man die Einstellungen, kann man das neu hinzugefügte Türterminal auch in der Preview-Ansicht wiederfinden.



10 Durch Klicken auf die Schaltfläche wird eine Verbindung zu dem Türterminal aufgebaut.